

# GW28G快速注册调试简易指南

注册前需要话机与IPPBX (IP程控电话交换机) 语音主机在同一个局域网内, 设备可以跨网段、VLAN; 并确认IPPBX的IP地址与端口, 话机注册的分机号应在IPPBX语音主机系统已经授权并存在的分机号码与分机号密码, 话机才能注册。

## 一：话机快速注册

菜单→高级→密码 (123) →账号→SIP1→设置→注册 (开启) →注册地址 (填写 IPPBX 服务器地址) →注册用户名 (分机号) →注册密码(填写) →SIP 用户 (与分机号一致) →注册端口 (IPPBX 注册端口) →最后点击确认, 注册成功, 如下图:

## 二：Web页面注册

1、查看话机IP地址方法: 菜单→状态 (可显示本机以太网IP地址), 如下图:

2、浏览器输入屏幕显示IP地址, 弹出登录话机界面, 账号/密码(小写的): admin

3、进入话机页面设置, 点击线路, 开始注册, 步骤如下图所示: